

## Bakre högtalare – utbytesenheter



**01** Lossa de bakre sidopanelerna från clipsen och ta bort dem för att komma åt de bakre högtalarna, skruva sedan loss de fyra skruvarna . . .



**02** . . . koppla loss kontaktdonet, och den gamla enheten är borta. Men kasta den inte, såvida du inte är säker på att du kommer att vilja sälja bilen med de nya högtalarna.



**05** . . . och sedan tog vi hjälp av bågfilen.



**06** Efter lite mer trimmande (med hjälp av den händiga pappersmallen som medföljer), gick högtalaren in utan problem. Nu behöver vi några fästhål . . .



**07** . . . och när de har borrats, skjut fast ett U-clips så kommer de självgående skruvarna att bita direkt.



**03** Och nu testmonterar vi våra nya 6x9-tummare. Vi hade tur på framdörren – där passade de rakt in . . .



**04** . . . men här gick det inte riktigt lika bra – magneten ville inte gå tillräckligt långt in. Vi hittade ett nytt användningsområde för en burk fett . . .



**08** Precis som på framdörren, är det värt att ljuddämpa bakändan också. En snabb tvätt med den väldoftande rödsprit . . .



**09** . . . och så lite mer självhäftande tätningband. Det här är så billigt att du kan använda flera lager för att få bra ljuddämpning.



**10** Mata in den nya högtalarkabeln, komplett med kabelskor, och koppla upp den nya högtalaren innan du skruvar fast den. Ett steg närmare himmelskt ljud.