



Installation av skärm i nackstöd

Om det inte finns några modellspecifika nackstöd med skärm för din bil, eller om du av annan anledning vill behålla nackstödet, är det möjligt att modifiera dem för installation av videaskärmar. Om du tar god tid på dig och är noggrann, kommer du att få en snygg installation och även spara lite pengar. Den enda riktiga nackdelen med det här alternativet är att kabeln till skärmen kommer att synas lite om nackstödet höjs.



02 Skär försiktigt i tyget, just innanför den markering du har gjort, med ett vasst rakblad.



03 Skär ut och ta bort stopning, men bara så djupt som behövs för att fäst ramen ska passa precis och hamna jäms med resten av nackstödet.



01 Märk upp på tyget hur du måste skära i nackstödet, med insidan av ramen som mall. Se till att placera den i mitten av nackstödet, och att hålla den rakt!



04 Eftersom nackstödens design varierar från modell till modell, måste du nu fundera ut ett sätt att montera fäst ramen. I det här nackstödet använde vi ett antal buntband för att hålla ramen till nackstödet stöben.



05 Skärmens AV-kabel ska matas genom ramen och sedan ut i botten av nackstödet bredvid ett av stödbenen.



06 Anslut AV-kabeln och montera sedan skärmen i ramen enligt tillverkarens instruktioner.